

- Pre správne upevnenie je potrebné výrobok priskrutkovať minimálne v šiestich bodoch. Pri výrobkoch s výškou nad 150 cm odporúčame doplniť ďalšiu upevňovaciu skrutku do stredu zvislého profilu. Pri vodorovných profiloch sa štandardne používa jedna skrutka v strede. Ak je však šírka výrobku väčšia ako 150 cm, umiestnite dve skrutky približne 25 cm od každého kraja.
- Po určení pozícií upevňovacích skrutiek predvrtajte otvory s priemerom 2,5 mm cez obe steny profilu. Na presné umiestnenie otvorov použite priložený **PRÍPRAVOK**, ktorý zabezpečí správnu vzdialenosť otvoru od okraja profilu.
- Následne priložte sieť na miesto montáže, vycentrujte ju do požadovanej polohy a upevnite pomocou skrutiek.
- Otvory po vŕtaní a montáži jednoducho zakryjete priloženými kryciami záslepkami, ktoré zabezpečia čistý a estetický vzhľad výrobku.

