

Sieťky proti hmyzu – rolovacia na dvere

Zameranie pre osadenie rolovacej siete proti hmyzu na dvere pred dverový otvor.

Zamerajte šírku otvoru. Merajte na viacerých miestach, aby ste sa uistili, že je otvor rovnomerne široký.

Na strane navíjacieho bubnu odporúčame mať na ráme dverí priestor 50mm, na opačnej strane odporúčame mať priestor 30mm. Uistite sa, či máte dostatok miesta pre inštaláciu. Pokiaľ máte odporúčaný priestor na inštaláciu, pripočítajte k nameranej hodnote 80mm.

Výšku merajte podobne ako šírku. Pre umiestnenie siete odporúčame mať 30mm nad otvorom a taktiež 30mm pod otvorom pre vodiace lišty. Uistite sa, či máte dostatok miesta pre inštaláciu. Pokiaľ máte odporúčaný priestor na inštaláciu, pripočítajte k nameranej hodnote 60mm.

Objednávací rozmer je zároveň obrysový rozmer výrobku. Preto sa uistite, či máte dostatok miesta pre osadenie siete po prípočtoch.

Pokiaľ nemáte dostatok priestoru pre montáž pred otvor, postupujte podľa zamerania pre osadenie do stavebného otvoru (medzi ostenia).

Zameranie pre osadenie rolovacej siete proti hmyzu na dvere do stavebného otvoru

Pre osadenie siete do otvoru je potrebné mať na dosadacej ploche (rámu okna) minimálne 15mm rovnej plochy pre inštaláciu. Tento priestor je potrebný pre naskrutkovanie alebo nalepenie rolovacej siete na rám dverí.

Keďže objednávací rozmer je vonkajší obrysový rozmer výrobku, môžu Vám profily zasahovať do otvoru.

Postup zamerania:

Zamerajte šírku stavebného otvoru od ostenia po ostenie, na niekoľkých miestach, aby ste sa uistili, že je otvor rovnomerne široký. Od takto nameranej najmenej hodnoty odpočítajte 2-3mm pre vôľu.

Výšku zameriavajte rovnako, od ostenia po podlahu alebo parapet, na viacerých miestach. Od takto nameranej hodnoty odpočítajte 2-3mm pre vôľu.

Prajeme Vám veľa spokojnosti s Vaším novým výrobkom